

Reinigung und Pflege von Aluminium Fenstern / Türen

Allgemeine Hinweise

Um die beschichtete Oberfläche nicht zu beschädigen, sollten Sie diese nicht mit scharfen Werkzeugen oder mit der Scheuerseite von Haushaltsschwämmen gereinigt werden.

Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Nagellackentferner usw. rufen ebenfalls bleibende Schäden an der Elementoberfläche hervor.

Allgemeine Reinigungshinweise

Die optimale Fensterpflege erreichen Sie, wenn Sie die Fensterrahmen und Dichtungen bei jeder Scheibenwäsche reinigen. Verwenden Sie hierzu ein mildes, scheuermittelfreies Reinigungsmittel.

Wartung

Neben der normalen Reinigung und Pflege sollten Sie Ihre Aluminium-Elemente jedes Jahr einer „kleinen Inspektion“ unterziehen.

Diese verlängert die Lebensdauer und erhält den Bedienungskomfort der Elemente. (Wartungen werden nicht über die Gewährleistung abgedeckt)

Lassen Sie kraftbetätigte Fenster (z. B. mit mechatronischen Schüco TipTronic Beschlag) mindestens einmal jährlich durch einen Fachbetrieb sicherheitstechnisch überprüfen. (Dies ist gesetzlich verpflichtend)

Die Beschläge, Fenster-, Türen- und Fassadenelemente bedürfen einer fachkundigen, systematischen Wartung / Pflege und Inspektion, um die Werthaltigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Daher wird empfohlen, einen entsprechenden Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb für Fenster, Türen und Fassaden abzuschließen.

Durch fehlende Wartung kann die Gewährleistung an Gültigkeit verlieren.

- Reiben Sie alle Dichtungen mit einem Fettstift oder Vaseline ein. Dadurch werden diese geschmeidig gehalten und ein Ankleben verhindert.
- Prüfen Sie die Dichtungen bei dieser Gelegenheit auf Beschädigungen.
- Lassen Sie defekte Dichtungen durch einen Schüco Fachbetrieb ersetzen.
- Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen aus dem Raum zwischen den Dichtungen und der Rahmenaußenseite mit einem Staubsauger.
- Verstopfte Entwässerungsöffnungen können mit einem dünnen Holzoder Kunststoffstab gereinigt werden.
- Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen von den Rollenführungen der Rahmenunterseite mit einem Staubsauger.

Schmierung beweglicher Bauteile

Alle beweglichen Bauteile müssen nur einen leichten Schmierfilm aufweisen. Zur Vermeidung von Verunreinigungen, wischen Sie überschüssiges Schmiermittel nach dem Abschmieren ab.

1. Die Riegelstangen , deren Führungen sowie die Eckumlenkungen sind werkseitig gefettet und daher wartungsfrei!
2. Die Drehlager der Schwing-Elemente sind mit Bremsen ausgestattet, die das Element in geöffneter Stellung halten.
Drehlager NICHT ölen oder fetten, da dieser Flügel sonst unkontrolliert auf- und zuschwingen könnte.

Bei Türen muss der Riegel und die Falle des Türschlosses den Anforderungen entsprechend gefettet werden.

Vor dem Fetten:

- Riegel durch Verriegeln des Türschlosses ausfahren.
Nach dem Fetten:
- Riegel durch Entriegeln des Türschlosses einfahren.

Türbänder prüfen:

- Prüfen Sie die Türbänder auf festen Sitz und auf Beschädigungen. Ziehen Sie je nach Erfordernis die Befestigungsschrauben nach bzw. lassen Sie die Bauteile durch einen Schüco Fachbetrieb ersetzen.
Türbänder einstellen:
- Verstellen Sie falls erforderlich die Türbänder über die entsprechenden Verstellerschrauben horizontal oder vertikal, um eine gleichmäßige Schattenfuge und eine einwandfreie Türfunktion zu gewährleisten.
Türbänder warten:
- Die Türbänder dürfen nicht geölt oder gefettet werden.